

TOPTOILET - NAÏA

GARANTIE :

Merci pour avoir choisi le TopToilet Naïa ! Veuillez vérifier l'emballage, l'ensemble de son contenu et le produit lui-même au moment de la réception et, si nécessaire, effectuer toute réserve auprès du transporteur. A l'installation, en vous référant à ce manuel, veuillez-vous assurer que le produit est totalement fonctionnel (en vous aidant si nécessaire du guide de résolution de problèmes ci-après). Si vous rencontrez un problème que vous ne pouvez pas résoudre, veuillez contacter votre vendeur en vous munissant d'un preuve d'achat (facture) et de la carte de garantie. Durant la période de garantie, et en cas de problème, vous pouvez retourner votre produit à votre point de vente sous réserve que le problème rencontré ne soit pas dû à une mauvaise utilisation, une négligence de votre part, un non-respect des consignes d'utilisation ou toute autre raison qui ne mettrait pas en cause un défaut du produit lui-même.

A : CARTE DE GARANTIE :

Client:	Nom:	Téléphone:	
	Adresse:		
Vendeur:	Nom:	Téléphone:	
Modèle:	TopToilet Naïa		
Date d'achat:		Durée de la garantie	2ans à compter de la date de l'achat

B : NOTE

1. Assurez-vous que la carte de garantie ci-dessus est correctement remplie au moment de l'achat. Afin de valider la garantie, veuillez retourner une copie de cette carte sous 2 semaines accompagnée d'une copie de votre facture d'achat à l'adresse suivante :

CATALANE D'APPROVISIONNEMENTS

Grand Saint-Charles

Avenue Paul Marquillanes

BP95417

66000 PERPIGNAN


2. Afin de pouvoir bénéficier du service après-vente, veuillez conserver votre carte de garantie et la copie de votre facture d'achat. Celles-ci seront demandées pour toute demande de service après-vente.

C : La garantie ne pourra s'appliquer dans les cas suivants :


1. La période de garantie est arrivée à expiration
2. La Carte de garantie ou la facture d'achat ne sont pas présentées au moment de la demande de réparation/Retour;
3. Le produit est abîmé du fait de conditions de transport incorrectes.
4. Le produit n'est pas retourné dans son emballage d'origine ou n'est pas emballé de manière identique à la livraison.
5. Le produit est abîmé du fait d'une mauvaise utilisation, du fait de négligence, de réparations incorrectes ou non conformes, de modifications non autorisées.
6. Le produit est abîmé du fait de méthodes de nettoyage ou d'une utilisation de détergents non conformes tels que des agents corrosifs. Utilisez les produits courants du marché ou bien du vinaigre ou de l'alcool ménager.
7. Le produit est bouché ou abîmé du fait de présences d'impuretés dans l'alimentation en eau.
8. Le produit est abîmé par le feu, la fumée, un tremblement de terre, une inondation, la foudre ou tout autre phénomène relevant d'une garantie habitation ou de catastrophes naturelles.
9. Notre Société se réserve le droit de procéder à l'interprétation légale des conditions de ventes ici définies.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de procéder à l'installation :

- La pression d'alimentation en eau doit être comprise entre 1 et 6 Bars.
 - Pour l'installation, utilisez exclusivement les pièces fournies dans l'emballage.
 - Pour des raisons de sécurité, veuillez suivre attentivement les instructions de cette notice.
 - Veuillez conserver le manuel après l'installation pour une éventuelle référence future
 - Notre Société ne saurait être tenue pour responsable des conséquences, dommages aux biens ou aux personnes dus à une mauvaise utilisation ou un mauvais comportement dans la manipulation ou l'utilisation de notre produit.
- Attention : les buses sortent de leurs logements lors de l'utilisation. Veuillez à ne pas gêner leurs mouvements.
- Asseyez-vous avant d'utiliser le TopToilet Naïa, sinon, vous risquez de répandre de l'eau en dehors de la cuvette.
- Veuillez manipuler les buses et les tiges de buses avec précaution lors du nettoyage.
- Attention, pour les WC suspendus, il sera nécessaire de fournir une arrivée d'eau accessible.



INSTALLATION



Corps Principal



Robinet Trois Voies



Tuyau d'alimentation Flexible 100cm



Rondelles (x2)



Filtre



Bouchon de Robinet



Platine de fixation



Glissières de positionnement (x2)




Rondelles (x2)



Boulons Plastique (x2)




Ecrus (x2)




Appuyez sur le bouton pour enclencher l'abattant

Démontez le robinet existant, remplacez le par le robinet 3 voies fourni

Fermez l'arrivée d'eau




Avant de procéder à cette étape



Branchez le tuyau fourni côté coudé


Branchez à la chasse d'eau

Branchez à l'arrivée d'eau




IMPORTANT !

MODE D'EMPLOI




Pour un nettoyage avant, tournez le bouton vers la gauche (vers l'arrière). La pression de l'eau va en augmentant au fur et à mesure que le levier est déplacé. Lorsque terminé, remettre le levier dans sa position d'origine (verticale).



Pour un nettoyage arrière, tournez le bouton vers la droite (vers l'avant). La pression de l'eau va en augmentant au fur et à mesure que le levier est déplacé. Lorsque terminé, remettre le levier dans sa position d'origine (verticale).



Lors d'une utilisation par une femme, vous pouvez bénéficier d'un meilleur nettoyage en vous penchant d'environ 30 degrés vers l'avant et en faisant varier la pression d'eau.



Réglage de la pression d'eau

ENTRETIEN & NETTOYAGE

Nettoyez régulièrement



N'utilisez pas de produits chimiques



Nettoyez les buses



Remplacez les buses tous les ans



Nettoyez la poignée



AUTO-DIAGNOSTIQUES

Problème constaté	Vérifications à effectuer	Actions à prendre
L'eau ne sort pas des buses de lavage	Vérifiez si le filtre n'est pas bouché	Nettoyez le filtre
	Vérifiez l'arrivée d'eau	Ouvrez l'arrivée d'eau
	Vérifiez si la pression d'eau n'est pas inférieure à 1 Bar	Si la pression d'eau est inférieure à 1 Bar, contactez votre fournisseur
De l'eau coule des buses à l'arrêt	Vérifiez si les buses ne sont pas bouchées	Nettoyez/Remplacez les buses bouchées
	Vérifiez si la pression d'eau n'est pas supérieure à 6 Bars	Si la pression d'eau est supérieure à 6 Bars, contactez votre fournisseur
La pression d'eau ne semble pas suffisante à l'utilisation	Vérifiez si la manette de contrôle est correctement positionnée	Ajustez la pression selon les instructions ci-dessus
	Vérifiez si la pression d'eau n'est pas inférieure à 1 Bar	Si la pression d'eau est inférieure à 1 Bar, contactez votre fournisseur